

KOSZ NA ŚMIECI TOPSY™ ROYALE



Koszem na śmieci w tradycyjnym stylu, dostępny w atrakcyjnej cenie.

Specyfikacje

Pojemność kosza: 120 litrów

Pojemność pojemnika wewnętrznego:
90 litrów

Wysokość: 1 060 mm


Średnica: 545 mm

Masa: 14,4 kg

(z wewnętrznym pojemnikiem stalowym)

Kolor

Czarny



Wyposażenie standardowe

- * Zaokrąglona pokrywa
- * Dwa duże otwory wrzutowe
- * Zabezpieczające wnęki na taśmę dekoracyjną
- * Taśma dekoracyjna w kolorze złotym lub srebrnym
- * Symbol wrzutowy w kolorze złotym lub srebrnym
- * Struktura powierzchni chroniąca przed plakatowaniem
- * System zamykania na klucz
- * Osłona zewnętrzna zdejmowana do opróżnienia
- * Stalowy pojemnik wewnętrzny

Materiał

Durapol™ jest polietylenem, który przeznaczony jest również do najbardziej ekstremalnych temperatur. W ramach naszego procesu testowania według ISO 9001 jest on sprawdzany w naszym laboratorium zapewnienia jakości na odporność na uderzenia. Durapol nie odpryskuje i nie koroduje, można go łatwo czyścić i nigdy nie wymaga ponownego malowania.

KOSZ NA ŚMIECI TOPSY™ ROYALE

Wposażenie dodatkowe

Popielniczka

Duża trzyczęściowa popielniczka ze stali nierdzewnej, wyposażona w wyjmowany pojemnik wewnętrzny i zabezpieczenie przed kradzieżą z łańcuchem.



Materiał


Stal nierdzewna

TOPSY™ 2000

Kosz Topsy 2000 z zamkiem na klucz

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1



Upewnij się, że ilustracja znajduje się na górze.

2


Włóż klucz w zamek **do samego końca**. (Nie przekraczaj klucza.) To automatycznie zwolni mechanizm zamykający.



Uwaga: Przed zamontowaniem lub obciążeniem zespołu kosza, może zaistnieć potrzeba zablokowania obrotu Podestu podczas zdejmowania Osłony. Patrz uwaga A.

3

Z kluczem w zamku, obróć osłonę kosza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z kosza.





4

Teraz wyjmij klucz.

5

Zdejmij kosz z podestu, opróżnij i umieść go z powrotem na podeście. Upewnij się, że uchwyty są opuszczone na zewnątrz kosza.



6

Żałóż zewnętrzną osłonę na kosz i osadź ją na podeście, a następnie obróć ją w prawo, do zablokowania.



UWAGA

- A** Glasdon zaleca, aby WSZYSTKIE kosze TOPSY 2000 instalować na stałe w podłożu lub obciążać, aby najlepiej wykorzystywać unikatowy system blokujący.
- B** Przed zakotwiczeniem podestu w podłożu, należy obrócić cały zespół kosza tak, aby otwory na śmieci znalazły się w preferowanym położeniu.
- C** Regularne czyszczenie jest niezbędne do zachowania nieskazitelnej jakości tego produktu wysokiej jakości. Wszystkie powierzchnie zespołu kosza należy regularnie czyścić ciepłą wodą ze środkiem myjącym i dobrze spłukiwać. Jest to ważne dla utrzymania zewnętrznego wyglądu produktu, jak i dla zapewnienia łatwości obsługi. Wszystkie uszkodzone części należy wymieniać. Części zamienne są dostępne bezpośrednio od firmy Glasdon.

Glasdon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń wynikłych z nieprawidłowego montażu, nieautoryzowanych modyfikacji bądź niewłaściwego użytkowania produktu.